Cucito

- Home
- Programma Setup
- Tutorial
- Guida al cucito
- Help (aiuto)
- ECO
- Cancellazione delle impostazioni
- Tensione del filo superiore
- Programma di sicurezza/Ago
- Indicazione del piedino/Selezione del piedino
- Pressione del piedino
- Programma di sicurezza/Placca dell'ago
- Griffe del trasporto abbassate/alzate
- Contenuto della spolina
- Selezione numerica del punto
- Punti utili
- Punti decorativi
- Alfabeti
- Asole
- Punti quilt
- Programma personale/Memoria
- History (ultimi punti cuciti)
- Informazione
- Chiudere
- Confermare l'impostazione
- Chiudere il display attivato
- Arresto dell'ago alto/basso
- Ripetizione del motivo
- Punto lungo
- Effetto specchio orizzontale

Effetto specchio verticale

Allungamento del punto/motivo

Funzione contapunti

Bilanciamento

Cucito multidirezionale

Cucire indietro, permanente

Cucire indietro, di precisione

Memorizzare il ricamo

Ripristino impostazioni base

Programmare la lunghezza dell’asola

Regolare la lunghezza dell’asola

Asola misurazione contapunti

Asola manuale

Apertura centrale dell'asola

Dimensione del monogramma

Dimensione dell'alfabeto

Allungamento del punto/motivo

Modificare la combinazione alla posizione del cursore

Cancellare

Modificare l'intera combinazione

Suddivisione della combinazione

Interruzione della combinazione

Fermapunto

Ripetizione della combinazione

Adattare la larghezza dei punti della combinazione

Adattare la lunghezza dei punti della combinazione

Punti di connessione

Spostare elementi di una combinazione