



# **BERNINA** WIFI CONNECTOR

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO




*made to create*


**BERNINA**

## Início rápido

### 1 Instale o software de bordado BERNINA 9




### 2 Certifique-se que o seu computador possui uma ligação à internet ativa




Nota: o computador deverá estar ligado à mesma rede sem fios a usar pelo dispositivo wi-fi BERNINA



### 3 Execute o Conector wi-fi BERNINA



### 4 Ligue o dispositivo wi-fi BERNINA ao computador




Certifique-se que todas as lâmpadas se encontram em modo "Configuração" antes de prosseguir para o passo 5



Nota: O dispositivo wi-fi poderá demorar até 2 minutos a iniciar.

## 5 Execute o assistente de configuração


Clique em "**Adicionar novo Dispositivo wi-fi BERNINA**" e siga as instruções do assistente para os 3 passos de configuração



Certifique-se que todas as lâmpadas se encontram em modo "**Pronto**" antes de prosseguir para o passo 6



## 6 Ligue o dispositivo wi-fi BERNINA à máquina de bordar




Certifique-se que todas as lâmpadas voltam ao modo "**Pronto**"



Nota: O dispositivo wi-fi poderá demorar até 2 minutos a iniciar.

## Vista geral do aparelho



Modo de configuração



Modo Pronto



## Documentação

Para informações detalhadas sobre a configuração e uma lista de máquinas de bordados BERNINA compatíveis, consulte a documentação do Conector wi-fi BERNINA no menu AJUDA do Software de Bordado 9 ou visite

***<https://www.bernina.com/v9#!support>***



## Detalhes técnicos

Padrões: 802.11 b/g/n

Frequência: 2.4 GHz

Velocidade: 6 Mbps

Segurança: WEP ou WPA/WPA2

Nota: Para um desempenho ideal, certifique-se que a sua máquina de bordar tem instalado o firmware mais recente: <https://www.bernina.com/support#!Machines>

ETIQUETA DO APARELHO

**BERNINA International AG., Steckborn, Suíça**

