


Glidelåsfot med føringssskinne

#14D


Machine 9 mm
Dual-feed



1



2



You can find further information at:
www.bernina.com

Informasjon

Bruksområde

- Til isying av glidelåser.
- Til sying av stikninger på kanter.
- Til påsyng av smale rullekanter og bånd.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

Bruk

Sy i plastglidelås

- > Aktiver BERNINA Dual Transport.
- > Velg rettsting nr. 1.
- > Still inn stingbredden på 0.
- > Still inn stinglengden på 2 – 3.
- > Still inn transportøren på sying.
- > Tråkle fast glidelåsen under stoffet slik at stoffkantene møtes over midten av glidelåsen. (Fig. 1)
- > Åpne glidelåsen noen centimeter.
- > Still inn nålposisjonen på høyre eller venstre, slik at nålen stikker inn nær tennene på glidelåsen og syfotføringen er plassert på den midtre stoffkanten.
- > Begynn å sy oppe.
- > Stopp før glidelåsgliden med nålstopp ned.
- > Løft syfoten, og lukk glidelåsen.
- > Fortsett å sy til lukket søm, og stopp etter noen sting til med nålstopp nede.
- > Løft opp syfoten, og drei stoffet.
- > Sy frem til den andre siden av glidelåsen, og stopp med nålstopp nede.
- > Løft opp syfoten, og drei stoffet.
- > Sy på den andre siden som på den første, nedenfra og opp. (Fig. 2)

Sy i metallglidelås

- > Sy frem til stopperen på den første siden som for plastglidelås, og fest sømmen i enden.
- > Still inn nålposisjonen på motsatt side.
- > Sy på den andre siden ovenfra og ned til stopperen som på den første siden, og sy fast sømmen i enden.

Tip

- > Sy overkast på kantene før glidelåsen sys inn.