



Overlockvoet

#2

Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm




Informatie

Toepassing

- Voor overlocknaden.
- Voor het afwerken van naden.
- Voor zichtbare zomen van elastische stoffen.

Voor uw veiligheid

Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.



Werkwijze

Overlockvoet gebruiken

- > Selecteer de overlocksteek of een geschikte elastische steek.
- > Stel de steekbreedte op 4 – 5 in.
- > Steek de steeklengte op 1 – 1.5 in.
- > Stel de naaldstand in zoals gewenst. Let daarbij op dat de naald niet op het zooltje van de naaivoet terecht komt.
- > Stel de transporteur op naaien in.
- > Leg de stofranden onder de voet zodat het zooltje van de naaivoet precies op de rand ligt.
- > Overlocknaad: De naald moet aan de rechterkant altijd vlakbij rechts naast de zool in de lege ruimte steken, zodat een voldoende hoeveelheid garen ontstaat en de rand niet samentrekt. (Afb. 1)
- > Naden afwerken: Gebruik de zigzag- of de overlocksteek. (Afb. 2)

Tip

- > Zet bij elastische stoffen de naaivoetdruk lager.
- > Gebruik de jersey-/borduurnaald.