



Piedino per rammendo

#9

Machine 5.5 | 9 mm



1



Informazione

Impiego


- Per quiltare a mano libera e rammendare buchi.
- Per ricamare a mano libera e quiltare contorni.

Per la Sua sicurezza

Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.

Lavorazione


2



Rammendo manuale

- > Selezionare il punto diritto.
- > Abbassare le griffe del trasporto.
- > Montare il piano supplementare.
- > Tendere la stoffa nel telaio ad anello (accessorio speciale) e fissare il telaio ad anello sull'attacco del telaio ad anello della macchina.
 - La parte da rammendo rimane tesa, la stoffa non si increspa/deforma.
- > Cucire da sinistra a destra e guidare il lavoro manualmente in modo uniforme, senza una forte pressione. Eseguire cambiamenti di direzione con movimenti arrotondati per evitare la formazione di buchi o che il filo si strappi. Tendere i primi fili non troppo fitti, cucire oltre il limite della zona danneggiata. (Fig. 1)
- > Se possibile ruotare la stoffa di 90° nel telaio ad anello.
- > Tendere i primi fili non troppo fitti. (Fig. 2)
- > Ruotare la stoffa di 180°.
- > Eseguire altre cuciture rade. (Fig. 3)


3



Consigli

- > Prima del rammendo stirare la pezza sotto il foro.
- > Se il filo si rompe, assicuratevi di guidare il tessuto con maggiore regolarità.
- > Per distribuire meglio il filo nel tessuto, cucire bordi irregolarmente lunghi. (Fig. 4)

4



Ricamare a mano libera

- > Regolare la posizione dell'ago «centrale».
- > Abbassare le griffe del trasporto.
- > Copiare il motivo selezionato sul dritto del tessuto.
- > Tendere la stoffa nel telaio.
- > Cucire alcuni punti dritti, tagliare i fili iniziali e cucire fino al contorno del disegno.
- > Selezionare il punto zigzag.
- > Impostare la larghezza punto su 1.5 – 5.5.
- > Ricamare prima il contorno del disegno e poi riempire le superfici interne con punti regolari.
- > Selezionare nuovamente l'impuntura dritta ed eseguire alcuni punti di fermatura.

